



当“保存选定结果数据时”或“读取保存数据时”时，如果出现以下信息，请在“Java 控制面板”中登录“证书”。



<登录方法>

<p>1.</p> 	<p>1.</p> <p>在控制面板中启动“Java”<sup>①</sup>，显示“Java 控制面板”。</p>
<p>2.</p> 	<p>2.</p> <p>选择“Java 控制面板”的【安全】选项卡<sup>②</sup>。</p>

3.



3.

单击【**管理证书**】按钮③，显示“证书”对话框。


4.



4.

在“证书类型”中选择【**签名者 CA**】④，单击【**导入**】按钮⑤。

5.



5.

从显示的“打开”对话框，在“张力检测器选定操作软件”或“离合器机种选定软件”的展开文件夹中选择

“MitsubishiElectric\_NagoyaWorks\_LX-TD\_CLUTCH.csr”，单击【**打开**】按钮⑥。

6.



6.

确认在用户选项卡内显示“颁发对象：Mitsubishi Electric Corporation”、“颁发方：Mitsubishi Electric Corporation”后，单击【**关闭**】按钮⑦。

7.



7.

单击【**OK**】按钮⑧，关闭“JAVA 控制面板”。

通过以上操作，启用浏览器中的 Java 内容的证书设置完成。